



คู่มือผู้ใช้
พัดลมไอเย็น
Model AC017



โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

คู่มือผู้ใช้

พัดลมไอเย็น ASTINA


Model AC-017

บริษัทขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนประกอบการติดตั้งและข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนประกอบ

1. Main body (ตัวเครื่องหลัก)
2. Caster Wheel (ล้อเลื่อน)
3. Evaporator (แผงระเหยน้ำ)
4. Rear Net (แผ่นตาข่ายด้านหลัง)



การติดตั้ง

วางตัวเครื่องบนพื้นราบ จากนั้นใส่ล้อเลื่อนทั้งสี่ เข้าไปในรูใต้ตัวเครื่องหลัก


ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	:	220 โวลต์
ความถี่ไฟฟ้า	:	50 เฮิรตซ์
กำลังไฟ	:	65 วัตต์
ความจุของถังน้ำ	:	8 ลิตร
ปริมาณการระเหยของน้ำ	:	550 มิลลิเมตร ต่อชั่วโมง

การใช้งานถังน้ำ

คำอธิบายตามรูปภาพ

1. ที่ล้อยคประตู
2. ถังน้ำ
3. ป้อนน้ำ
4. ก่องเก็บความเย็น



การติดตั้ง

1. หมุนที่ล้อยคประตูตามเข็มนาฬิกา แล้วดึงถังน้ำออกมา
2. เมื่อดึงถังน้ำออกมาได้ประมาณ $\frac{3}{4}$ ให้เอามือน้ำออก จากนั้นจึงดึงถังน้ำออกมาทั้งหมด
3. เติมน้ำสะอาดลงในถังน้ำ ระวังอย่าเติมน้ำเกินขีดระดับสูงสุดที่ระบุไว้
4. ใส่ถังน้ำกลับเข้าตัวเครื่องหลักประมาณ $\frac{1}{4}$ แล้วใส่ป้อนน้ำกลับไป และดันถังน้ำเข้าตัว

ถังหลักจนสุด จากนั้นล้อยคประตูให้สนิท

หมายเหตุ ใช้เฉพาะน้ำประปาสะอาดหรือน้ำกรองสะอาดเพื่อการใช้งานได้ยาวนาน ห้ามใช้

น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40°C ขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์นี้มีกล่องเก็บความเย็น 2 กล่อง หากต้องการใช้กรุณานำแผ่นเจลเข้าช่องฟรีซให้แข็งก่อน แล้วจึงนำมาวางในถังน้ำ ก็จะได้ลมที่เย็นกว่าเป่าออกมา

หมายเหตุ กล่องเก็บความเย็นนี้ทำจากวัสดุเคมีที่ปลอดภัยไร้พิษ ซึ่งมีประสิทธิภาพซึมซับอย่างสูง ยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง ถ้าถูกแดดอย่าเปิดฝากล่องเก็บความเย็น

การใช้งานพัดลมไอเย็น

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะติดอยู่ตามที่แสดงด้านล่าง
2. กดปุ่ม "ON/OFF" เพื่อเปิดพัดลม กดอีกครั้งเพื่อปิดพัดลม

หมายเหตุ พัดลมจะทำงานต่ออีก 5 นาที เพื่อเป่าแฟงระเหยน้ำให้แห้ง เมื่อใช้งานในหน้าที่ COOLER ถ้าต้องการปิดพัดลมทันทีให้กดปุ่มนี้ 2 ครั้งติดต่อกัน

3. กดปุ่ม "SPEED" เพื่อเลือกความเร็วของลม ต่ำ ปานกลาง สูง ตามไฟบนแผงควบคุม
4. กดปุ่ม "WIND" เพื่อเลือกกระดืบแรงลม ต่ำ ปานกลาง สูง ตามไฟบนแผงควบคุม
5. กดปุ่ม "SWING" เพื่อเปลี่ยนทิศทางการลม ไฟบนแผงควบคุมจะแสดงสถานะ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อหยุดการส่าย
6. กดปุ่ม "ION" เพื่อเปิดเครื่องสร้าง ION ที่มีประจุลบออกมาให้กระจายทั่วห้อง ทำให้อากาศสะอาดสดชื่น
7. กดปุ่ม "COOLER" ไฟแสดงสถานะจะติด ป้อนน้ำเริ่มทำงาน ส่งน้ำหมุนรอบผ่านแผงระเหยน้ำ เพื่อเป่าลมเย็นออกมาและลดอุณหภูมิลงโดยเร็ว
8. กดปุ่ม "TIMER" เพื่อตั้งเวลาทำงานของพัดลมได้ระหว่าง 30 นาที – 7.5 ชั่วโมง และจะหยุดการทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ มีไฟแสดงสถานะการทำงาน 4 ดวง พัดลมจะทำงาน 30 นาที ต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อต้องการตั้งเวลาทำงาน 7.5 ชั่วโมง ต้องกดปุ่ม 15 ครั้งและไฟแสดงสถานะทั้งหมด 4 ดวงจะติด
9. เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล ให้เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่แผงควบคุม ถ้ารีโมทคอนโทรลทำงานไม่ได้ ขั้นแรกให้ตรวจสอบแบตเตอรี่ข้างในก่อน และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

หมายเหตุ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้ของใหม่และชนิดเดียวกัน มิฉะนั้นรีโมทคอนโทรลอาจทำงานไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก มิฉะนั้นรีโมทคอนโทรลอาจเสียหายได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี้และสายไฟไม่ชำรุดก่อนการใช้งาน หากเกิดการชำรุดกรุณาติดต่อศูนย์บริการ
2. ในขณะที่มือเปียก อย่าใช้มือดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า
3. ห้ามสัมผัสน้ำหรือชิ้นส่วนใดๆ ในน้ำ เมื่อผลิตภัณฑ์นี้กำลังทำงาน
4. อย่าสอดใส่วัสดุใดๆ เข้าไปในช่องอากาศเข้าและออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์นี้
5. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน และก่อนการเคลื่อนย้าย ติดตั้งถอดชิ้นส่วนและทำความสะอาด
6. อย่าดึงปลั๊กออกขณะที่ยังเปิดเครื่องอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กเสียบแน่นกับเต้ารับไฟฟ้าก่อนใช้งาน
7. อย่าใส่สารเคมีหรือโลหะใดๆ ลงในถังน้ำ เพราะวัสดุเหล่านี้เป็นอันตรายและอาจสร้างปัญหาได้
8. อย่าถอดถังน้ำออกก่อนถอดปลั๊กสายไฟ
9. อย่าให้น้ำหยดหรือหกใส่บริเวณแผงควบคุม
10. เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อปริมาณน้ำในถังน้ำมีไม่เพียงพอ ควรเติมน้ำลงไปในถังน้ำตามความจำเป็น
11. เด็ก คนแก่ และผู้ไม่แข็งแรง ไม่ควรถูกลมเย็นเป่าโดยตรงเป็นเวลานาน
12. ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง
13. การรับประกันจะสิ้นสุดลง หากตรวจพบว่าการถอดชิ้นส่วน ซ่อม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้เอง
14. ถ้าสายไฟชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่ทันทีโดยช่างของบริษัทหรือช่างที่ชำนาญ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
15. อย่าให้เด็ก ผู้ป่วย ผู้มีปัญหาทางกายภาพ ประสาท จิต หรือคนที่ขาดประสบการณ์และความรู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เว้นเสียแต่จะอยู่ในการควบคุมและแนะนำการใช้งานโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเขา
16. ควรดูแลไม่ให้เด็กๆ เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้

17. ผลิตภัณฑ์นี้มีเซฟตี้สวิตช์ ถ้าแผงระบายน้ำถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ทำงาน

18. ผลิตภัณฑ์นี้ให้ใช้ภายในบ้านเท่านั้น

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัดลมได้หยุดทำงาน ก่อนเริ่มทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา
2. กรุณาทำความสะอาดถังน้ำ และแผ่นตาข่ายด้านหลังทุก 2 สัปดาห์
3. กรุณาทำความสะอาดแผงระบายน้ำ เมื่อเห็นคราบสกปรกหรือทุกเดือน (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
4. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน ให้เก็บใส่กล่องและวางไว้ในบริเวณที่แห้งและเย็น



วิธีทำความสะอาดแผงระบายน้ำ

1. ถอดแผ่นตาข่ายด้านหลังเครื่องออก
2. หมุนที่ล้อคประตูปไปที่ตำแหน่งแนวนอน
3. นำแผงระบายน้ำออกมาทำความสะอาด

หมายเหตุ อย่าใช้ผงซักฟอกหรือสารละลายทำความสะอาดแบบกัดกร่อนในการทำความสะอาด , อย่าราดน้ำลงบนผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด